



תשובה
 הוראת המכשיר לשלוח הודעה מודעה ללא מיקום עם מיקום לא אמיתי: "Wait for GPS"
 של קלטת GPS נמוכה, יש לחלץ את המכשיר מיד עם קליטת הודעה זו.

1. ייתכנו מצבים שבהם המכשיר לא יקלוט אותות GPS בצורה טובה. במקרים כאלו, המכשיר יודיע על כך באמצעות הודעה על המסך. יש להמתין מספר דקות עד שהמכשיר יקלוט אותות GPS בצורה טובה יותר.
2. יש לוודא שהמכשיר ממוקם באזור פתוח, ללא מכשולים, ושהמסך ממוקם בצד שמאל או ימין של המכשיר, כדי לאפשר לו לקלוט אותות GPS בצורה טובה יותר.

- ◆ ייתכנו מצבים שבהם המכשיר לא יקלוט אותות GPS בצורה טובה. במקרים כאלו, המכשיר יודיע על כך באמצעות הודעה על המסך. יש להמתין מספר דקות עד שהמכשיר יקלוט אותות GPS בצורה טובה יותר.
- ◆ יש לוודא שהמכשיר ממוקם באזור פתוח, ללא מכשולים, ושהמסך ממוקם בצד שמאל או ימין של המכשיר, כדי לאפשר לו לקלוט אותות GPS בצורה טובה יותר.

שירותי SOS

הזנת המכשיר באתר מוקד טבע



הזנת מספר מכשיר איתור לוויני

מספר טל: 3036334

שלח

שימו לב, רק טיול המנוי למערכת "מוקד טבע און-ליין" יחובר למכשיר הלוויני.

סייל לסייב



הוראות שימוש אינריץ אקספלורר+ ו-SE+



עד קצה העולם... ובחזרה

הכר את המכשיר



1. יש לדפדף במכשיר כדי שהפעולה הרצויה תסומן בירוק
2. יש ללחוץ על לחצן ה✓ כדי לבחור בפעולה.

הפעלת מעקב (טרקינג)

מצב מעקב (טרקינג) – בהפעלת מצב מעקב המכשיר ישלח ליומן המסע שלכם את מיקומכם בתדירות המוגדרת (ברירת מחדל- כל שעותיים)

הפעלת מעקב:

1. לחיצה על ה"Tracking" בתפריט הראשי.
2. יש לסמן "Start" בירוק וללחוץ על ה ✓.
3. כאשר המעקב פועל, יופיע סימן בחלק העליון של המסך.

הפסקת מעקב: כדי לכבות את המעקב, יש לסמן "Stop" בירוק וללחוץ על לחצן ה ✓.

מעקב מורחב (extended tracking): בהגדרות (settings) בתוך סעיף מעקב (tracking) אפשר להפעיל מעקב מורחב במכשיר. במצב זה, כאשר המעקב מופעל במכשיר, הוא יכנס להשטייה בין כל נקודה כדי לחסוך בסוללה ובייטסים. המכשיר יוכל לקבל הודעות רק פעם בשעתיים.

תחזית מז"א ועזרי ניווט

יש אפשרות לקבל במכשיר תחזית מזג אוויר 48 שעות קדימה.

1. כדי לקבל תחזית מזג אוויר במיקומכם הנוכחי יש להיכנס ל"Weather" בתפריט הראשי ובהרו "My Location".
2. אם תלחצו על "New Location" תוכלו להכניס קואורדינטות או ללחוץ על "Waypoints" ולקבל תחזית למקום שכבר נשמר על גבי המכשיר.
3. השתמשו בתחזית הבסיסית כדי לחסוך בדאטה.
4. תחזית מזג אוויר מוצגת לפי יום ושעה.

* COMPASS (תפריט חצים) – המצפן מראה לכם את הכיוון אליו אתם מתקדמים (HEADING) ומהירות התנועה.

* LOCATION (תפריט חצים) – מראה את קואורדינטות מיקומכם הנוכחי והגובה.

שליחת הודעת פריסט

הודעות מוגדרות מראש ניתנות להגדרה בממשק יומן המסע של עולם קטן. בעת שליחת הודעה מוגדרת מראש הטקסט אותו הגדרתם ישלח במייל ובמסרון לרשימות התפוצה שהגדרתם.

1. בתפריט הראשי, יש להיכנס ל"Preset"
2. יש לנווט להודעה הרצויה (מתוך 3 אפשרויות) עם החצים על המכשיר.
3. כדי לשלוח הודעה, יש לסמן את המילה "Send" שמופיעה לידה בירוק, וללחוץ על מקש ה ✓.
4. כאשר ההודעה נשלחה, ישמע צפצוף ויופיע עיגול מלא (במקום עיגול טוען).

* ברירת המחדל ההודעות הרשומות במכשיר הן אותן ההודעות המוגדרות ביומן המסע אך שימו לב במידה ושיניתם את הטקסט ביומן המסע - מה שישלח יהיה הטקסט שהגדרתם ביומן המסע ולא הטקסט שרשום במכשיר.

דגשים חשובים

כדי שהמכשיר יוכל לשלוח ולקבל הודעות עליו להיות חשוף לשמים – לא ניתן להשתמש במכשיר בין או בתוך מבנים. בתנאי מז"א סוער או יערות צפופים זמן ההתחברות ללוויינים יכול להיות ארוך יותר מהרגיל.

תקשורת לוויינית איטית יותר מסלולרית ורגישה לתנאי שטח. שליחת הודעה יכולה לקחת בין חצי דקה לחצי שעה כתלות בתנאי שטח. יש לאפשר למכשיר את הזמן הנדרש לשליחת הודעה לפני כיבוי או כניסה למבנה!

ככל תשתמשו במכשיר לעיתים יותר תכופות המכשיר יתחבר ללוויין יותר מהר. אנו ממליצים לבצע בדיקה במכשיר לילה לפני יציאה לשטח, על ידי שליחת הודעת פריסט. בעת הצורך, אפשר ליצור איתנו קשר לתמיכה טכנית גם בחו"ל!

אל תשכחו לעבור על ההגדרות ביומן המסע שלכם! עדכנו את תפוצת ההודעות המוגדרות מראש ופרטי החירום שלכם והראו למי שנשאר בבית איך שולחים אליכם הודעות.

הקלדת הודעת טקסט

1. בתפריט הראשי, יש להיכנס ל- "Messages", לסמן "New Message" וללחוץ על לחצן ה ✓
2. כדי לבחור נמען, יש לסמן את ה"to" בירוק וללחוץ על לחצן ה ✓
3. יש לכתוב מספר טלפון עם (+972) או כתובת מייל.
4. כדי להקליד, יש להשתמש בחצים על מנת לסמן את התו הרצוי וללחוץ על לחצן ה ✓
5. לאחר שסיימת להקליד נמען יש ללחוץ על "Done"
6. כדי להקליד הודעה- יש לסמן "Message" וללחוץ על לחצן ה ✓
7. יש להקליד הודעה באנגלית
8. לאחר השלמת כתיבת ההודעה יש ללחוץ על "Done"
9. יש לעבור שוב על פרטי ההודעה וללחוץ "Done"
10. לאחר שההודעה תשלח, ישמע צפצוף מהמכשיר, כך תדעו שההודעה נשלחה בהצלחה.

איפוס מכשיר

אם המכשיר אינו עובד כמצופה ניתן לאפס את המכשיר. כדאי לעשות את פעולה זו רק לאחר שווידאתם שאתם מתפעלים את המכשיר כראוי, נמצאים תחת שמיים פתוחים ונותנים למכשיר מספיק זמן להגיב.

* איפוס אינו מוחק את המידע ששמרתם כמו נקודות ציון והגדרות.

1. תחזיקו את לחצני ה* וכיבוי בוזמנית עד שהמכשיר נכבה.
2. תדליקו את המכשיר מחדש.